

Produktinformation durch floracuragrosshandel.ch

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php)

## 5ml Sprayflasche RedLine UT18/5 UNiTWIST

Produkt-ID: 10026771

[Zur Produktseite im Shop](#)



## **5 ml Flasche mit Sprayverschluss UT18/5**

Kürzen des Saugschlauches

Unten am Verschluss ist ein Schlauch, der die Flüssigkeit aus der Flasche ansaugt. Bitte kürzen Sie ihn mit einer scharfen Schere. Und zwar so, dass der Schlauch einige Millimeter flach dem Boden der Flasche aufliegt.

### **Beschreibung**

Apothekenflasche mit 18 mm Gewinde (UT18). Komplett mit Sprühverschluss.

Beschreibung der Glasflasche: Glasart III (DIN 719 bzw. Behältnisklasse III nach DIN 52339-TO180). Klares Glas wird in einem aufwändigen Verfahren an der Aussenseite glänzend rot beschichtet. Dies sorgt für eine hochwertige Präsentation des Inhaltes. Sie können den Füllstand des Glases erkennen. Der Inhalt ist trotzdem vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Das Gewinde ist sauber gearbeitet und nicht beschichtet. Das 18 mm Gewinde (UT18) ermöglicht die Verwendung von dazu passenden Verschlüssen. Glas ist frei von Weichmachern und Schadstoffen, hygienisch, recycelbar.

Beschreibung des Pumpzerstäubers: Gewinde 18 mm. Dosiervolumen: 0,07 ml pro Spraystoss. Mit transparenter Schutzkappe.

Eignung: Universell einsetzbar für alle wässrigen und alkoholischen Flüssigkeiten. Beispiele: Essenzen, Extrakte, Bachblüten, Parfum, Kolloidales Silber.

Nicht für aggressive Flüssigkeiten und aggressive ätherische Öle.

Hersteller / Marke: UNiTWIST

Hygiene/Sterilisierung: Hygienisch abgepackt, unsteril.

Ratgeber: Die UNiTWIST Anleitung F20 liegt Ihrer Lieferung bei ansehen

### **Bitte Beachten Sie**

Die kleine Spraydüse im Sprühkopf kann in weiss oder schwarz geliefert werden. Wir erhalten die Zerstäuber bereits fertig montiert von unserem Hersteller. Daher haben wir leider keinen Einfluss auf die Farbe der fest verbauten Spraydüse.

### **Details und Spezifikationen**

UNiTWIST UT-System

Das Problem: Abmessungen und Spezifikationen von (Apotheken)Flaschen, Verschlüssen und Zubehör sind je nach Hersteller, Farbe und Grösse verschieden. Dadurch passen Teile oft nicht richtig zusammen.

Die Lösung: Das UNiTWIST "UT" System. Es gibt bei UNiTWIST Apothekenflaschen und Zubehör einheitliche Bezeichnungen. Beispiel: UT18/10. "UT" steht für UNiTWIST, "18" für 18 mm Gewinde, "10" für 10 ml Inhalt. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Verschlüssen und Zubehör müssen nur die "UT" Werte übereinstimmen - und alles passt.

Systembezeichnung / Normen:

UNiTWIST System UT18/5 (18 mm Gewinde)

Details zum Glas:

Glänzendes rotes Coating (bei 180 °C einbrennlackiert, kratzfest). Gewinde und Innenfläche nicht lackiert.  
Coating Material: Wasserbasierter Lack auf Basis von Acryl- und methyliertem Aminoharz  
Innenfläche, Gewinde und Glaskern klares Kalk-Soda Glas (Für Lebensmittel, Pharmazeutika)  
Material: Glasart III

Fassungsvermögen: 5 ml

Details zum Sprayverschluss:

Schraubverschluss aus schwarzem PP

Volumen pro Spraystoss: Etwa 0.07 ml

Schutzkappe aus transparentem Luran

Ansaugschlauch aus transparentem PE

Länge des Schlauches: Etwa 120 mm. Vor Gebrauch so weit kürzen, dass er dem Flaschenboden aufliegt.

Feder (im Steigrohr integriert) aus Edelstahl (1Cr1 8Ni 9Ti)

Kugel (im Steigrohr integriert) aus Glas

Gewicht: 25.6 g

Höhe mit Verschluss: 77 mm

Höhe ohne Verschluss: 51 mm

Durchmesser: 23 mm

Etikettierbare Fläche: 68 x 27 mm (B x H)

Gewinde: 18 mm (UT18)

Konformitätserklärung für das Glas (PDF): [Hier ansehen](#)

Besonderes:

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich.  
Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von  $\pm 5\%$ .

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.ch/impressum.php)